

1. Подставьте под каретку ремонтируемого два длинных упора от подъемника или любой предмет высотой около 15см.
2. Опустите до конца обе каретки (ремонтируемая остается на высоте 15см)
3. открутите шланг от гидростанции и подставьте под него какую-нибудь емкость.



4. Вручную доведите до конца ремонтируемый гидроцилиндр

5. откиньте в сторону цепь и зафиксируйте так, чтобы не упала



6. Открутите фланец и вытащите шток гидроцилиндра.



7.замените манжеты и соберите все в обратном порядке.

